Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Wichtiger Hinweis

Es kann vorkommen, daß bei Batteriebetrieb die Anzeige

bAtt

im Display erscheint und das Gerät von selbst ständig aus- und einschaltet, ohne daß Sie es mit der Power-Taste auschalten können. In diesem Fall sind die Batterien vollständig leer. Sie können das Gerät in diesem Fall nur noch durch Herausnehmen der Batterien abschalten. Der Scanner arbeitet wieder einwandfrei, wenn Sie neue Batterien einlegen.

Unser Tip: Bitte lassen Sie die Batterien nicht im Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht brauchen! Auch gute Markenbatterien sind im entladenen Zustand nicht vor Auslaufen und damit verbundenen Schäden geschützt!